

# Elektryczny odświeżacz powietrza Air Wick białe kwiaty 19 ml



Cena: 14,38 PLN

## Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 sztuk
Producent	Benckiser

## Opis produktu

html>

<!-- BB --><div style="max-height:250px;overflow-y:scroll;font-size:14px;"><b>Air Wick Essential Oils Elektryczny odświeżacz powietrza i wkład białe kwiaty 19 ml</b><br><br><b>Marka</b><br><b>Air Wick</b><br><b>Cechy</b><br>równomiernie rozprowadza zapach<br><br><b>Marka standaryzowana</b><br><b>Marka: Air Wick</b><br><b>Podmarka</b><br><b>Podmarka: Essential Oils</b><br><b>Adres kontaktowy</b><br>ul. Okunin 1,  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki<br><b>Opis produktu</b><br>Elektryczny odświeżacz powietrza Air Wick o zapachu białe kwiaty wtyczka elektryczna i wkład zapachowy

Białe Kwiaty Poczuj zapach świeżo ściętych białych kwiatów: lili, białych róż i jaśminu (z delikatną nutą rzeźkiego, zielonego jabłka).<br><b>Pozostałe informacje</b><br>Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt

Benckiser.<br><b>Dodatkowe informacje</b><br>Dodatkowa informacja o składnikach:

www.rbeuroinfo.com.<br><b>Kontakt</b><br>RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.<br><b>Logotypy stron

trzecich<br><b>Znak CE – zgodność z przepisami UE, Green Dot</b><br><b>Przygotowanie i stosowanie</b><br><b>Sposób użycia:

Używaj wyłącznie z wkładami Air Wick lub Botanica.

1. Zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu.

2. Umieść wkład w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej.

3. Umieść wtyczkę w gniazdku.

4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Największy znak = największa intensywność.

5. Aby wymienić wkład, wyjmij urządzenie z gniazdka i wyciągnij buteleczkę z wtyczki.<br><b>Rodzaj przechowywania</b><br><b>Typ:

Przechowywać w temperaturze otoczenia<br><b>Rozmiar opakowania</b><br>19<br><b>Jednostka (tekst

opisowy)<br><b>ml</b><br><b>Średnia miara</b><br>Średnia miara (e)<br><b>Rodzaj materiału opakowania</b><br><b>Oznaczenie

materiału: 21 - Tektura płaska<br><b>Jednostka (specyficzna)</b><br>Jednostka (specyficzna): Mililitrów<br><b>Rodzaj

opakowania<br><b>Typ: Opakowanie typu blister</b><br><b>Wymiar liczbowy</b><br>Wymiar liczbowy:

19<br><b>Pochodzenie</b><br>Tekst dowolny o pochodzeniu: Urządzenie wyprodukowano w Chinach, wkład zapachowy

wyprodukowano w UE.<br><b>Wymiary od dostawcy</b><br>Wysokość na półce: 150<br>Szerokość na półce: 115<br>Głębokość

na półce: 62<br><b>Waga od dostawcy</b><br>Waga brutto: 132<br><b>Jednostka sprzedażowa - od

dostawcy  
Wysokość: 150  
Szerokość: 115  
Głębokość: 62  
Adres zwrotny  
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,  
ul. Okunin 1,  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)  
Adres dystrybutora  
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,  
ul. Okunin 1,  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)  
Telefon kontaktowy  
Infolinia: 22 541 91 15  
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa  
Air Wick elektryczny odświeżacz powietrza o zapachu Białe kwiaty. Uwaga. Zawiera: Delta Damascone, Linalool, Hexyl Salicylate, Cyclamen Aldehyde, 4-terbutylcyclohexyl Acetate, Nerol. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera: Citral, Tetrahydrolinalool, Eucalyptol, Geraniol, Limonene i Geranyl Acetate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI. ZACHOWAJ OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE. ZAWSZE WYJMIJ WTYCZKĘ Z KONTAKTU PRZED WŁOŻENIEM LUB WYJĘCIEM WKŁADU. NIE UMIESZCZAJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WTYCZKA JEST NARAŻONA NA UDERZENIE. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, przed jego usunięciem należy wyłączyć zasilanie w gnieździe. Nie stosuj przedłużaczy ani listew zasilających. Stosuj wewnątrz pomieszczeń. TRZYMAJ W POZYCJI PIONOWEJ. Nie obsługuj mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, wyłączaj go na noc. Podczas używania produktu upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół urządzenia nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Aby wyczyścić urządzenie, wyjmij wtyczkę z kontaktu i użyj suchej ściereczki. Opakowania po produkcji mogą być poddane recyklingowi jedynie po ich całkowitym opróżnieniu.

UŻYWAJ WKŁADÓW DO ODŚWIEŻACZY AIR WICK WYŁĄCZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. UŻYWANIE WKŁADÓW INNYCH PRODUCENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWAĆ POŻAR. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DOROSŁYCH.

Nieprzeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 8 roku życia ani osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej bez nadzoru. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem aby uniemożliwić zabawę urządzeniem.

Symbol przekreślonego kosza na produkcie, na jego częściach lub na opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jak inne odpady z gospodarstwa domowego. Jest to symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Do utylizacji tego typu produktów służą odpowiednie punkty zajmujące się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby mieć miejsce w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami tego produktu. Odpowiedni recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych.  
Języki na opakowaniu  
łotewski, polski  
Regulacje CLP  
wykrzyknik:  
Uwaga  
Podzielony opis produktu  
Nazwa funkcjonalna: Elektryczny odświeżacz powietrza i wkład  
Wariant: białe kwiaty

Galeria

