

## Elektryczny odświeżacz powietrza Air Wick deszczowa świeżość lasów amazoni 19 ml



Cena: 15,06 PLN

### Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 sztuk
Producent	Benckiser

### Opis produktu

## Air Wick Essential Oils Wtyczka elektryczna i wkład deszczowa świeżość lasów Amazonii 19 ml

**Marka**  
Air Wick

### Cechy

równomiernie rozprowadza zapach, aż do 120 dni zapachu\*, zapach wypełnia każdy zakątek pokoju, \*przy najniższym poziomie zużycia przez 12 godzin dziennie

### Zawartość opakowania

Wtyczka elektryczna, Wkład zapachowy

### Marka standaryzowana

Marka: Air Wick

## Podmarka

Podmarka: Essential Oils

## Adres kontaktowy

ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

## Opis produktu

Elektryczny odświeżacz powietrza Air Wick o zapachu deszczowa świeżość lasów Amazonii Deszczowa Świeżość Lasów Amazonii Przenieś się do deszczowego amazońskiego lasu dzięki połączeniu zapachu dojrzałych owoców dzikiej jagody, świeżej mięty oraz orzeźwiającej wody kokosowej.

## Pozostałe informacje

Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.

## Dodatkowe informacje

Dodatkowa informacja o składnikach: [www.rbeuroinfo.com](http://www.rbeuroinfo.com).

## Kontakt

RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.

## Logotypy stron trzecich

Znak CE – zgodność z przepisami UE, Green Dot

## Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Używaj wyłącznie z wkładami Air Wick lub Botanica. 1. Zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu. 2. Umieść wkład w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej. 3. Umieść wtyczkę w gniazdku. 4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Największy znak = największa intensywność. 5. Aby wymienić wkład, wyjmij urządzenie z gniazdko i wyciągnij buteleczkę z wtyczki.

## Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

## Rozmiar opakowania

19

### Jednostka (tekst opisowy)

ml

### Średnia miara

Średnia miara (e)

### Rodzaj materiału opakowania

Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

### Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

### Rodzaj opakowania

Typ: Opakowanie typu blister

### Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy: 19

### Pochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu: Urządzenie wyprodukowano w Chinach, wkład zapachowy wyprodukowano w UE.

### Wymiary od dostawcy

Wysokość na półce: 150

Szerokość na półce: 115

Głębokość na półce: 62

### Waga od dostawcy

Waga brutto: 132

### Jednostka sprzedażowa - od dostawcy

Wysokość: 150

Szerokość: 115

Głębokość: 62

### Adres producenta

RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

### **Adres zwrotny**

RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

### **Telefon kontaktowy**

22 541 91 15

### **Adres internetowy**

[www.airwick.pl](http://www.airwick.pl)

### **Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa**

Air Wick elektryczny odświeżacz powietrza o zapachu Deszczowa świeżość lasów Amazonii. Uwaga. Zawiera: Cinnamal, Coumarin, Ethyl methylphenylglycidate i Delta damascone. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera: Alpha-isomethyl Ionone, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, Menthone, Eugenol, Eucalyptol i Methylundecanal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. ZAPOZNAJ SIĘ ZE ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI. ZACHOWAJ OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE. ZAWSZE WYJMIJ WTYCZKĘ Z KONTAKTU PRZED WŁOŻENIEM LUB WYJĘCIEM WKŁADU. NIE UMIESZCZAJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WTYCZKA JEST NARAŻONA NA UDERZENIA. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, przed jego usunięciem należy wyłączyć zasilanie w gnieździe. Nie stosuj przedłużaczy ani listew zasilających. Stosuj wewnątrz pomieszczeń. TRZYMAJ W POZYCJI PIONOWEJ. Nie obsługuj mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, wyłączaj go na noc. Podczas używania produktu upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół urządzenia nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych

pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Aby wyczyścić urządzenie, wyjmij wtyczkę z kontaktu i użyj suchej ściereczki. Opakowania po produkcie mogą być poddane recyklingowi jedynie po ich całkowitym opróżnieniu. UŻYWAJ WKŁADÓW DO ODŚWIEŻACZY AIR WICK WYŁĄCZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. UŻYWANIE WKŁADÓW INNYCH PRODUCENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWAĆ POŻAR. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DOROSŁYCH. Nieprzeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 8 roku życia ani osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej bez nadzoru. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem aby uniemożliwić zabawę urządzeniem. Symbol przekreślonego kosza na produkcie, na jego częściach lub na opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jak inne odpady z gospodarstwa domowego. Jest to symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Do utylizacji tego typu produktów służą odpowiednie punkty zajmujące się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby mieć miejsce w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami tego produktu. Odpowiedni recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych.

### **Języki na opakowaniu**

łotewski, polski

### **Regulacje CLP**

wykrzyknik: Uwaga

### **Podzielony opis produktu**

Nazwa funkcjonalna: Wtyczka elektryczna i wkład

Wariant: deszczowa świeżość lasów Amazonii

Galeria

