

Grill jednorazowy turystyczny Express grill



Cena: 8,72 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	24 sztuki
Producent	Grill

Opis produktu

Cechy:

- Idealny do przygotowania posiłków dla 2 - 4 osób
- Niezastąpiony w plenerze
- Pełny komplet, wystarczy ogień
- Wykonany z aluminium
- Poręczny i łatwy do przeniesienia

Instrukcja obsługi:

Przed rozpaleniem potrząśnij grillem, aby równomiernie rozproszyc węgiel drzewny i brykiet. Usuń foliowe opakowanie oraz kartonową etykietę. Ustaw grill na twardej, równej, trudnopalnej powierzchni na

specjalnych metalowych nóżkach. Rozpal podpałkę za pomocą zapalek. Po 15-20 minutach, gdy cały węgiel/brykiet drzewny będą dobrze rozżarzone, możesz umieścić jedzenie na siatce metalowej grilla,

Dla własnego zdrowia unikaj przypalonego jedzenia.

Ważne!

1. Nie grilluj w pomieszczeniu lub zamkniętej przestrzeni bez odpowiedniej wentylacji.
2. Nie zostawiaj rozpalonego grilla bez opieki, szczególnie gdy w pobliżu są dzieci.
3. Do rozpalania lub ponownego zapalania grilla nie używaj łatwopalnych cieczy, tj. benzyny, spirytusu itp.
4. Postępuj ostrożnie, nie dotykaj dłońmi rozpalonego grilla, przechowuj w suchym miejscu

5. Po zakończeniu grillowania zagas grill wodą lub piaskiem i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.