

Spray do mebli drewnianych Pronto classic 300 ml



Cena: 12,57 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	S.C.Johnson

Opis produktu

Usuwa ślady po odciskach palców i nie pozostawia smug. Doskonale czyści codzienne zabrudzenia oraz skutecznie usuwa kurz. Szybko i łatwo nadaje blask na powierzchniach twardych, m.in. drewnie, skórze, granicie, stali nierdzewnej, panelach i kwarcu*. Nadaj piękny połysk i odświeżający zapach, który oświetli Twój dom i powita wszystkich gości.

*Stosować tylko na wykończonych, zabezpieczonych powierzchniach.

Sposób użycia:

Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie przekręcać nakrętki. Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Trzymając aerosol pionowo, spryskać powierzchnię z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę. Dla najlepszego efektu zetrzeć natychmiast czystą, miękką ściereczką. Nie używać na niezabezpieczonym drewnie, podłogach, wannach. Przed pierwszym zastosowaniem sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Pronto Classic do mebli drewnianych w aerosolu. Uwaga Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą. 12% masowych zawartości jest łatwopalne.

Składniki:

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% węglowodory alifatyczne, kompozycja zapachowa, Limonene,
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol