

Zabawka sensoryczna gryzak dla niemowląt Ośmiornica 688-59



Cena: 17,40 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym 1 sztuka

Producent Revento

Opis produktu

Zabawka sensoryczna w kształcie ośmiornicy to idealne narzędzie wspierające rozwój dziecka. Dzięki różnorodnym funkcjom, takim jak przeciąganie kolorowych pałków czy wciskanie przycisków pop-up, zabawka nie tylko bawi, ale również stymuluje zmysły dziecka, rozwija koordynację ruchową oraz zdolności manualne.

- Funkcjonalność 6w1: Ośmiornica oferuje sześć różnych aktywności, od przeciągania pałków po interaktywne przyciski, co zapewnia dziecku długotrwałą i rozwijającą zabawę.
- Wszechstronna stymulacja zmysłów: gryzak oferuje zróżnicowane kształty, faktury, oraz kolory, które stymulują zmysły dziecka i wspierają rozwój sensoryczny oraz poznawczy.
- Bezpieczeństwo: Wykonana z nietoksycznych materiałów, zabawka jest całkowicie bezpieczna dla dziecka. Nie zawiera Bisfenolu A (BPA) i została zaprojektowana bez ostrych krawędzi oraz drobnych elementów.

Specyfikacja:

Model: Sensoryczny gryzak dla niemowląt Ośmiornica 688-59

Marka: BETTER TOYS

Kolor: Wielokolorowy

Materiał: ABS, silikon

Wymiary: ok 21 x 12 cm

Liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 72

EAN: 5905567362507

Marka

BETTER TOYS

Gwarancja

Gwarancja producenta na 2 lata

EAN

5905567362507

Model

Sensoryczny gryzak dla niemowląt Ośmiornica 688-59

Stan

Nowy

Kolor

wielokolorowy

Materiał

ABS, silikon

Wymiary walizki

ok 21 x 12 cm

Wiek dziecka

od 18 m+

Certyfikaty, opinie, atesty

CE, EN, 71

INSTRUKCJA

Dziękujemy za zakup! Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest dla nas najwyższym priorytetem. Zawsze uważnie czytaj i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić przyjemną i bezpieczną zabawę. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

BEZPIECZEŃSTWO

- Wymagany nadzór osoby dorosłej: Ta zabawka jest dopuszczona do użytku przez dzieci powyżej wymaganego wieku. Aby zapewnić bezpieczną zabawę, przez cały czas wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Ryzyko zadławienia: Ta zabawka zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Trzymać z dala od dzieci poniżej wymagań.
- Unikaj wody: Nie zanurzaj zabawki w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Bezpieczeństwo baterii: Jeśli zabawka korzysta z baterii, używaj wyłącznie zalecanego typu. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Trzymaj z daleka od gorąca: Nie umieszczaj zabawki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub bezpośrednie światło słoneczne. Nadmierne ciepło może spowodować uszkodzenie lub spowodować ryzyko pożaru.
- Regularne czyszczenie: Regularnie czyść zabawkę wilgotną szmatką. Nie używaj żrących środków chemicznych ani nie zanurzaj zabawki w wodzie.
- Kontrole konserwacyjne: Wykonuj regularne kontrole konserwacyjne, aby upewnić się, że wszystkie części działają prawidłowo.

Galeria

